



EASY MAX 40kg 11kg

SUPORTE PARA TV LCD/PLASMA

ATENÇÃO

1. Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
3. Este produto é controlado com cabos e controles.
4. Observar carga máxima suportável.

INSTRUMENTOS Necessários

- Furadeira com broca de 8mm
- Chave Phillips
- Chave Torx
- Alcova
- Alcova

MULTIVISÃO

SAC 11 19 4158 4719

www.multiviso.com.br • Fone: 0800-080000

COMPONENTES

ID	QNT	DESCRIÇÃO
A	2	PARAFUSO SUB. 14x45
B	2	PARAFUSO M4x20
C	2	PARAFUSO M6x20
D	2	PARAFUSO M8x20
E	2	PARAFUSO M8x20
F	1	MANIPULO
G	3	BUCHA 8mm
H	2	SUPORTE

LIMPEZA

1. Remover qualquer sujeira com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

1. Utilize as duas furações superiores do seu televisor, coloque os parafusos B, C, D ou E de acordo com o televisor.

Deixe o parafuso aproximadamente 0,5cm antes de encostar no fundo da tela. Lembrando que o parafuso tem que girar no mínimo 5 voltas completas para perfeita fixação.

2. Levando em consideração as medidas das furações horizontais do seu televisor, utilize o gabarito de furação que se encontra no verso do manual de montagem. Fazer 2 furações nos locais indicados utilizando a furadeira com broca de vidade 8mm.

3. Após efetuar as furações, fixe o suporte (H) na parede com os parafusos (A) e as buchas (G) como mostra a ilustração.

4. Após fixar os suportes na parede efetue a furação utilizando a furadeira com broca de vidade 8mm para poder inserir a bucha (G) e o manipulo (F) para efetuar o apoio do televisor.

5. Vista lateral do suporte fixado na parede.

VISTA LATERAL

Insira o televisor no suporte fixo na parede como mostra a ilustração.