

# Suporte para TV

TELA FINA  
COM INCLINAÇÃO

# Touch

### ATENÇÃO

- 1 Observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- 2 A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4 Observar a carga máxima suportada.



30 kg

Recomendamos 2 pessoas para instalação



2 pessoas


Ferramentas necessárias (Não fornecidas)



Furadeira com broca de vídea 8mm



Chave Phillips



Nível



Trena



Chave 11 mm

### LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



SAC 11 4158 8700

sac@multivisao.com.br

multivisao.com.br

## COMPONENTES


| ID | QNT | DESCRIÇÃO         |
|----|-----|-------------------|
| A  | 4   | BUCHA 8 mm        |
| B  | 4   | PARAFUSO 1/4 x 45 |
| C  | 2   | PARAFUSO M8 X 25  |
| D  | 2   | PARAFUSO M6 X 16  |
| E  | 2   | PARAFUSO M4 X 16  |



## MANUAL DE INSTALAÇÃO


# 1

Utilizando as duas furações superiores do seu televisor, fixe o suporte com os parafusos C, D ou E.




# 2

Verifique o espaço entre os furos de sua TV e use o gabarito de fixação para fazer as marcações dos furos. Utilize um nível para garantir que esteja nivelado. Faça os furos nas marcações com furadeira e broca de vídea de 8mm




# 3

Após a furação, insira as buchas (A) nos furos e fixe os parafusos (B) nas buchas.



# 4

Com a TV já fixada, encaixe o suporte nos parafusos da parede e finalize o aperto.



# 5

Após a fixação, ajuste a inclinação puxando o centro inferior da TV para cima e soltando a cada "click"

